

DIY WOODEN BOOK NOOK-DY02

Panda Bookshop



Ages 14+

Safety Warning

- To keep safe, please read this manual before you start.
- This product is suitable for individuals over 14 years old. children must assemble under the guidance of their parents.
- Any unauthorized alteration or modification of this product will damage your rights and interests related to this product.

Attention

- Pieces are fragile! Please carefully remove each piece from the board. Any bumps at the breaking point can be filed down with the file rod provided.
- Do not detach all the parts at one time, to prevent confusion. Glue needs be used at certain points. After the glue is pasted, leave the product untouched for two hours to ensure a firm paste. To save time, you can do the pasting step first and then assemble the rest of the plugins.
- The tightness of the connector is determined by the processing technology and the temperature and humidity of the environment. If the splicing part is too tight to be installed, You can polish it with a file before assembling it; If the installation is too loose, you can use glue to fix it after assembly.
- Children need to be accompanied by adults when assembling.
- Please keep this manual for future reference.

Maintenance

- Do not place the product near heat or in water. And use a clean soft cloth to clean the product.
- Do not use chemical cleaners to clean the product, such as window cleaners, sprays, solvents, alcohol, ammonia, abrasive and so on.

Sicherheitswarnung

- Um Ihre Sicherheit beim Unterhaltungsspiel zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Anweisungen vor dem Zusammenbau.
- Dieses Produkt ist für Personen ab 14 Jahren geeignet. Kinder müssen unter elterlicher Aufsicht zusammenbauen.
- Eine unbefugte Änderung oder Modifikation dieses Produkts beeinträchtigt Ihre Rechte in Bezug darauf.

Achtung

- Vorsicht beim Entfernen der Teile vom Brett, um ein Brechen der Teile zu verhindern. Bruchstellen können mit einem Schleifstab abgeschliffen werden.
- Entfernen Sie nicht alle Holzteile gleichzeitig vom Brett.
Das Produkt muss mit ungiftigem, umweltfreundlichem Kleber montiert werden. Nach dem Kleben muss es 2 Stunden ruhen, um eine maximale Festigkeit zu erreichen. Bewegen Sie es nach dem Kleben nicht, da sonst die Arbeit umsonst wäre. Es wird empfohlen, zuerst die Klebeteile zu montieren und dann andere Steckverbinder zu montieren, um Wartezeit zu sparen.
- Die Festigkeit der Steckverbindungen dieses Produkts hängt von der Verarbeitung, der Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Umgebung ab. Wenn die Steckverbindungen zu fest sind, müssen sie vor dem Zusammenbau mit einer Nagelfeile abgeschliffen werden. Wenn sie zu locker sind, muss nach dem Zusammenbau Kleber zur Fixierung verwendet werden.

- Kinder müssen beim Zusammenbau von Erwachsenen begleitet werden.
- Die Anleitung enthält wichtige Informationen, bitte behalten Sie sie bei.



Wartung und Pflege

- Bitte halten Sie dieses Produkt fern von Wärmequellen und tauchen Sie es nicht ins Wasser. Verwenden Sie zum Reinigen dieses Produkts einen sauberen, weichen Lappen.
- Verwenden Sie keine Glasreiniger, Sprays, Lösungsmittel, Alkohol, Ammoniak, Schleifmittel oder andere chemische Reinigungsmittel zur Reinigung des Produkts.



Avertissement de sécurité

- Pour garantir votre sécurité lors de l'assemblage, veuillez lire attentivement les instructions avant de commencer.
- Ce produit est destiné aux personnes de plus de 14 ans. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte pour l'assemblage.
- Toute modification ou altération du produit sans autorisation peut entraîner une perte de garantie et de droits sur le produit.



Notes et précautions

- Retirez soigneusement les accessoires des plaques pour éviter de casser les pièces. Si nécessaire, utilisez une lime ou du papier de verre pour lisser les points de rupture.
- Ne retirez pas toutes les pièces en bois en une seule fois afin d'éviter les pertes ou confusions.
- Utilisez une colle écologique non toxique pour l'assemblage. Après application, laissez sécher pendant au moins 2 heures afin d'assurer une fixation optimale.
- Une fois la colle appliquée, évitez de déplacer les pièces avant qu'elles ne soient bien fixées.
- Il est recommandé de coller les pièces en premier avant d'assembler d'autres connecteurs afin de réduire le temps d'attente.
- L'ajustement des pièces peut varier en fonction des conditions de fabrication, de la température et de l'humidité ambiante :
 1. Si les pièces sont trop serrées, poncez légèrement les bords avec une lime avant l'assemblage.
 2. Si elles sont trop lâches, ajoutez un peu de colle après l'assemblage pour renforcer la fixation.
- Les enfants doivent être sous la supervision d'un adulte lors du montage.
- Les instructions contiennent des informations essentielles. Veuillez les conserver pour référence future.



Entretien et précautions d'usage

- Ne placez pas ce produit à proximité d'une source de chaleur ou dans un environnement humide.
- Nettoyez avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs tels que les nettoyeurs pour vitres, sprays, solvants, alcool, ammoniac ou abrasifs, qui pourraient endommager le produit.



Avvertimento sulla sicurezza

- Per garantire la vostra sicurezza durante lo spettacolo, leggete le istruzioni prima della confezione.

- Il prodotto è adatto alle persone di età superiore ai 14 anni e deve essere assemblato dai bambini sotto la guida dei genitori.
- La modifica e la modifica del prodotto, se non autorizzata, pregiudicano i diritti e gli interessi dei consumatori nei confronti del prodotto.

osservazioni

- Togliere gli accessori dalla lamiera con cura, per evitare la rottura del pezzo. Le rotture possono essere levigate con bastoncini.
- Non rimuovere completamente le parti di legno. I prodotti devono essere assemblati con colla ecologica non tossica. La colla deve essere montata per due ore al massimo dopo la incollatura.
- Se la lunghezza della catena è determinata dalla temperatura e dall'umidità ambiente, il punto di connessione, se è dotato di una linea di comando, deve: In caso di montaggio, il montaggio deve essere effettuato con colla.
- I bambini devono essere accompagnati da un adulto durante il loro montaggio.
- I foglietti illustrativi contengono informazioni importanti che vanno tenute presenti.

Manutenzione e riparazione

- Non portare questo prodotto in prossimità di una fonte di calore o immergersi in acqua. E pulisce il prodotto con un tessuto pulito e soffice.
- Si prega di non usare per la pulizia dei prodotti detergenti chimici quali lucidi, spray, solventi, alcole, ammoniaca e abrasivi.

Advertencia de seguridad

- Para su seguridad durante el entretenimiento, lea las instrucciones antes de montar.
- Este producto es adecuado para personas mayores de 14 años.
- Los niños deben ensamblarlo bajo la guía de sus padres.
- Cambiar y modificar el producto sin autorización dañará sus derechos e intereses en relación con el producto.

precauciones

- Retire cuidadosamente los accesorios de la placa para evitar que las piezas se rompan. El punto de ruptura se puede suavizar con una barra mate.
- No retire todas las partes de la tabla a la vez. El producto debe ensamblarse con pegamento respetuoso del medio ambiente no tóxico. Después de pegamento y pegamento, debe dejar 2 horas para lograr el curado más fuerte. Después de pegamento, no se mueva libremente o se descarte. Se recomienda hacer las piezas adhesivas primero antes de montar otros conectores para ahorrar tiempo de espera.
- El grado de tensión del conector de este producto es determinado por la tecnología de procesamiento, la temperatura y la humedad del ambiente, las piezas de inserción si se instalan demasiado apretadas, se necesita una lima de uñas para pulir las piezas de interfaz y ensamblarlas; Si la instalación es demasiado suelta, entonces debe agregar pegamento después de la assembly para arreglar.
- Los niños deben estar acompañados por un adulto durante el montaje.
- Las instrucciones contienen información importante. Por favor, guárdelo.



Mantenimiento y cuidado

- No coloque este producto cerca de una fuente de calor ni sumerja en agua. Y limpie este producto con un paño limpio y suave.
- No utilice limpiadores químicos como limpiadores de ventanas, aerosoles, disolventes, alcohol, amoníaco, abrasivos para limpiar el producto.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Dla własnego bezpieczeństwa podczas rozrywki prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed montażem.
- Ten produkt jest odpowiedni dla osób powyżej 14 roku życia i musi być montowany pod nadzorem rodzica.
- Nieautoryzowane zmiany i modyfikacje tego produktu zaszkodzą Twoim prawom i interesom w odniesieniu do tego produktu.



Środki ostrożności

- Ostrożnie zdejmij złączkę z płyty, aby zapobiec pęknięciu części. Powstałe uszkodzenia można wygładzić za pomocą drobnego pilnika
- Nie należy wyciskać wszystkich części z płyty w tym samym czasie. Produkt należy zmontować z użyciem niskotoksycznego i przyjaznego dla środowiska kleju. Najsilniejsze utwardzenie uzyskuje się po dwóch godzinach. Zaleca się najpierw wklejenie części i kolejno montaż dużych elementów konstrukcji.
- Z uwagi na materiał wykonania produktu (drewno), przyleganie do siebie poszczególnych części zależy od technologii przetwarzania, wilgotności otoczenia. Jeżeli dana część jest zbyt ciasno spasowana z otworem, należy ją lekko lekko przepolerować pilnikiem. Jeżeli otwór jest zbyt duży do części należy użyć kleju.
- Podczas montażu dzieciom musi towarzyszyć osoba dorosła
- Zachowaj instrukcję aby uzyskać ważne informacje





Konserwacja i utrzymanie

- Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie zanurzaj w wodzie. I wyczyść ten produkt czystą, miękką szmatką
- Do czyszczenia produktu nie używaj chemicznych środków czyszczących, takich jak środki do czyszczenia okien, aerozole, rozpuszczalniki, alkohol, amoniak, materiały ścierne itp.

- Notes: Thank you for purchasing product from our store. If you get the package and find parts missing or damaged, you can contact the customer service of the store you purchased from, or contact the following after-sales email address: booknook.aftersales@hotmail.com (Remember to provide your order number, the name of the store you purchased from and a screenshot of your order.)
- Ave: vielen dank, dass sie die produkte im laden gekauft haben. Wenn sie einen bezug zu einem paket haben und teilverlust Oder falsch erkennen, können sie mit dem in ihrem laden gekauften kundenbedient werden Oder sich an das postfach wenden: marken nook.aftersalesverbunden. (schreiben sie einen handelsnamen für ihre bestellung, den namen der verkauften geschäfte und die zeitschriftenrouten ein.)

- Attention: merci d' avoir acheté des produits dans notre boutique. Si vous recevez le colis et que vous trouvez des pièces manquantes ou endommagées, vous pouvez contacter le service clientèle du magasin où vous avez acheté ou contacter cet e-mail après-vente :booknook.aftersales@hotmail.com(n' oubliez pas de fournir le code de votre commande, le nom du magasin où vous avez acheté et la capture d' écran de la commande.)
- Nota: grazie per aver acquistato il prodotto nel vostro negozio. Se ricevete il pacco, scoprite la mancanza o il danno di un pezzo, contattate il vostro negozio o contattate questa mailbox dopo la vendita: booknoor.aftersales@hotmail. Com (ricordate di indicare il codice di ordinazione, il nome del negozio che comprate e lo screen screen dell' ordinazione).
- Nota:Gracias por comprar productos en nuestra tienda. Si recibe el paquete y encuentra que las piezas faltan o están dañadas, puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de la tienda que compró o ponerse en contacto con este buzón postventa:booknook.aftersales@hotmail.com (Recuerde proporcionar su código de pedido, el nombre de la tienda que compró y la captura de pantalla del pedido).
- Uwaga: Dziękujemy za zakup produktów w naszym sklepie. Jeśli po otrzymaniu przesyłki stwierdzisz, że brakuje części lub są one uszkodzone, możesz skontaktować się z obsługą klienta sklepu, w którym dokonałeś zakupu lub skontaktować się z obsługą posprzedażową pod adresem e-mail: booknook.aftersales@hotmail.com (pamiętaj o podaniu kodu zamówienia, nazwy sklepu, w którym dokonałeś zakupu oraz zrzutu ekranu zamówienia).

● Accessories/Vêtements et accessoires/accessori/accesorios/armatura


 ● LED Light ● Pour les lampes à LED ● Las luces LED ● Światła LED	 ● Touch line ● Touch-Leitung ● Toucher la ligne ● Linee di contatto ● Toque la línea ● Dotknij linii	 ● Battery box ● Batteriegehäuse ● Boîte de batterie ● Scatola di batterie ● Caja de baterías ● Komora baterii	 ● Sticker ● Aufkleber ● Autocollants ● Adesivi ● Pegatinas ● Naklejka	 PVC
 ● Frosted rod ● Mattstange ● Le bar givré ● Bastoncini da sabbia ● Barra mate ● Patyczki do szorowania	 ● Wax paper ● Wachspapier ● Papier wax ● Carta cerata ● Papel encerado ● papier woskowy	 ● Paper ● Papier-Zubehör ● Accessoires papier ● Accessori per la carta ● Accesorios de papel ● Papier	 ● Dustproof sheet ● Staubschutzplatte ● Protection anti-poussière ● Foglio antipolvere ● Lámina antipolvo ● Arkusz pyłoszczelny	

Attention



Handle Accessories Carefully

● Wood Block List/Holzblockliste/Liste des plaques/Elenco delle piastre/Lista de placas/Lista płyt



STEP 1

*Before assembling, please check the LED lights can work properly.

*Bitte überprüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob die LED-Lampe ordnungsgemäß funktioniert.

*Vérifiez si les lumières LED peuvent fonctionner correctement avant assemblage.

*Prima dell'assemblaggio verificare se le lampade a LED possono funzionare correttamente.

*Verifique si las luces LED pueden funcionar bien antes de montar.

*Przed montażem sprawdź, czy dioda LED działa prawidłowo.

Before assembly, please make sure to test if the light is working properly by following these few steps:

1. Connect the wire port of the LED light and the wire port of the touch sensor panel to the corresponding port of the battery compartment.
2. Insert two AAA batteries (the product does not come with batteries).
3. Tap the touch sensor panel, If the light does not work properly, please reconnect wire port and test again.

Wie im Bild gezeigt, überprüfen Sie bitte vor dem Zusammenbau, ob die Stromversorgungseinheit der LED-Lampe ordnungsgemäß funktioniert. Die Testmethode lautet wie folgt:

1. Schließen Sie die Drahtanschlüsse der LED-Lampe und des berührungsempfindlichen Bedienfelds an die entsprechenden Anschlüsse des Batteriekastens an;
2. Legen Sie zwei 7-Volt-Batterien ein (diese werden nicht mitgeliefert);
3. Berühren Sie das berührungsempfindliche Bedienfeld. Wenn die Lampe leuchtet, ist sie einsatzbereit; wenn nicht, schließen Sie die Verbindung der berührungsempfindlichen Leitung erneut an. Sollte das Licht immer noch nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice für einen Austausch.

Comme indiqué sur la photo, avant de commencer le montage, vérifiez sur batterie si l'alimentation de la lampe fonctionne correctement.

La méthode d'essai est la suivante:

1. Connectez le port de fil de la lampe LED et le port de fil de la carte à induction tactile au port correspondant de la boîte de batterie;
2. Insérez deux batteries # 7 (ce produit ne vient pas avec la batterie);
3. Touchez le panneau à induction tactile. La lumière est allumée, prête à être utilisée; Si la lumière ne s'allume pas, veuillez reconnecter le port du câble de contrôle de contact. Si cela ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter le service à la clientèle pour le remplacement.

Come mostrato nell'immagine, prima di iniziare l'assemblaggio, si prega di utilizzare le batterie per verificare se l'unità di alimentazione dell'apparecchio può funzionare correttamente. Il metodo di prova è il seguente:


1. Collegare la porta del filo della luce LED e la porta del filo della scheda del sensore tattile alla porta corrispondente della scatola delle batterie;
2. Inserire due batterie da 7 (questo prodotto non viene fornito con le batterie);
3. Toccare la scheda del sensore tattile. Se la luce è accesa, è possibile utilizzarla; se la luce non è accesa, ricollegare la porta del filo di controllo tattile; se ancora non funziona correttamente, contattare il servizio clienti per la sostituzione.

Como se muestra en la imagen, antes de comenzar el montaje, pruebe con baterías si la fuente de alimentación de la lámpara funciona correctamente. Método de prueba como sigue:

1. Conecte el puerto del cable de la luz LED y el puerto del panel de inducción táctil al puerto correspondiente de la caja de batería;
2. Inserte dos baterías # 7 (este producto no viene con baterías);
3. Toque el tablero de detección táctil. La luz está encendida, listo para usar; Si la luz no se enciende, vuelva a conectar el puerto del cable de control de contacto. Si todavía no funciona correctamente, comuníquese con servicio al cliente para reemplazarlo.

Jak pokazano na rysunku, przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że zasilacz oświetlenia będzie prawidłowo współpracować z akumulatorem. W tym celu należy:

1. Podłączyć port przewodu oświetlenia LED oraz port przewodu czujnika dotykowego, do odpowiedniego portu pojemnika na baterię
2. Włożyć 2 szt. baterii nr 7 (nie są załączone do zestawu)
3. Dotknąć panelu dotykowego - jeżeli światło zaświeci się, zostało ono prawidłowo podłączone. Jeżeli oświetlenie nie świeci się, należy ponownie połączyć porty. W przypadku w którym oświetlenie nadal nie będzie działało należy dokonać jego wymiany




STEP 2

- Assisted Pickup+Assisted pressing
- Unterstützte Entnahme + unterstütztes Pressen
- Prélèvement assisté + pressage assisté
- Prelievo assistito + pressatura assistita
- Recogida asistida + prensado asistido
- Wspomagany odbiór + wspomagane wyciskanie



F17




STEP 3

- NOTE: the parts numbered in red are spare parts the same below.
- Hinweis: Rot gekennzeichnete Teile sind Ersatzteile, siehe unten.
- Note : Les pièces codées en rouge sont des pièces de rechange, voir ci-dessous.
- Nota : le parti codificata in rosso sono parti di ricambio, come quelle indicate di seguito.
- Nota : Las piezas codificadas en rojo son piezas de repuesto, las mismas a continuación.
- Uwaga: Części ponumerowane na czerwono są częściami zamiennymi, takimi samymi jak poniżej.



C11

C11




C11


C23



STEP2



STEP 4



C12

C12



STEP3



C15



C16



E21

C18



C18



C18




STEP 5



1




F1




X26

- Big book
- Großes Buch
- Grand livre
- Libro grande
- Duża książka



2

- Paper-2
- Papier-Zubehör-2
- Accessoires papier-2
- Accessori per la carta-2
- Accesorios de papel-2
- Papier-2



F2



X4

- Small book
- Kleines Buch
- Petit livre
- Libro piccolo
- Libro pequeño
- Mała książka



3

- Paper-3
- Papier-Zubehör-3
- Accessoires papier-3
- Accessori per la carta-3
- Accesorios de papel-3
- Papier-3




- Fold the book like this.
- Falte das Buch so:
- Plie le livre ainsi :
- Piega il libro in questo modo:
- Dobla el libro así
- Złóż książkę w następujący sposób




X2

- Origami Book
- Origami Buch
- Livre Origami
- Libro Origami
- Książka Origami


STEP 6




STEP 7




STEP 8




STEP 9




STEP 10



STEP 11




STEP 12




STEP 13


- For showing the assemble steps more clear, some parts have been hidden.
- Um die Montageschritte klarer darzustellen, wurden einige Teile ausgeblendet.
- Pour rendre les étapes de montage plus claires, certaines pièces ont été cachées.
- Alcune parti sono state nascoste per rendere i passaggi di assemblaggio più chiari.
- Para mayor claridad en los pasos de ensamblaje, algunas partes han sido ocultadas.
- Aby pokazać krok po kroku etapy montażu, niektóre części zostały ukryte.



STEP 14




STEP 15



STEP 16




STEP 17




STEP 18




STEP 19




STEP 20




STEP 21




STEP 22




STEP 23




STEP 24



STEP 25




STEP 26




STEP 27

STEP22




STEP 28


- For showing the assemble steps more clear, some parts have been hidden.
- Um die Montageschritte klarer darzustellen, wurden einige Teile ausgeblendet.
- Pour rendre les étapes de montage plus claires, certaines pièces ont été cachées.
- Alcune parti sono state nascoste per rendere i passaggi di assemblaggio più chiari.
- Para mayor claridad en los pasos de ensamblaje, algunas partes han sido ocultadas.
- Aby pokazać krok po kroku etapy montażu, niektóre części zostały ukryte.




STEP 29




STEP 30




STEP 31




STEP 32



STEP 33




STEP 34




STEP 35



STEP 36




STEP 37




STEP 38




STEP 39




STEP 40




STEP 41



STEP 42




STEP 43



STEP 44


STEP43




STEP 45

STEP38


STEP44




STEP 46




STEP 47




- Bend the light wire as shown
 - Biegen Sie den Lichtdraht wie gezeigt
 - Plier le fil de lumière comme indiqué
 - Piegare il filo della luce come mostrato
 - Doble el cable de luz como se muestra
 - Zegnij przewód oświetlenia w pokazany sposób
- 




STEP 48




STEP 49



STEP 50






STEP 51




- Ensure the printed side of H19 is facing downward.
- Achten Sie darauf, dass die bedruckte Seite von H19 nach unten zeigt.
- Attention : le côté imprimé du H19 doit être orienté vers le bas.
- Assicurati che il lato stampato di H19 sia rivolto verso il basso.
- Asegúrate de que el lado impreso de H19 quede hacia abajo.
- Upewnij się, że zadrukowana strona H19 jest skierowana w dół.



STEP 52




STEP 53




- Wax paper-2
- Wachspapier-2
- Papier wax-2
- Carta cerata-2
- Papel encerado-2
- papier woskowy-2

STEP 54




- Wax paper-3
- Wachspapier-3
- Papier wax-3
- Carta cerata-3
- Papel encerado-3
- papier woskowy-3

STEP 55




- Wax paper-3
- Wachspapier-3
- Papier wax-3
- Carta cerata-3
- Papel encerado-3
- papier woskowy-3

STEP 56




STEP 57



- When placing Step 52 onto Step 45, ensure the wire passes through the designated opening.
- Wenn Sie Schritt 52 auf Schritt 45 setzen, stellen Sie sicher, dass der Draht durch die vorgesehene Öffnung geführt wird.
- Lorsque vous placez l' étape 52 sur l' étape 45, le fil doit passer par ici.

- Quando posizioni il Passaggio 52 sopra il Passaggio 45, assicurati che il filo passi attraverso l' apertura designata.
- Al colocar el Paso 52 sobre el Paso 45, asegurate de que el cable pase por la apertura designada.
- Umieszczając Krok 52 na Kroku 45, upewnij się, że przewód przechodzi przez wyznaczony otwór.




STEP45

STEP52



STEP 58



- Bend the light wire as shown
- Biegen Sie den Lichtdraht wie gezeigt
- Plier le fil de lumière comme indiqué
- Piegar il filo della luce come mostrato
- Doble el cable de luz como se muestra
- Zegnij przewód oświetlenia w pokazany sposób

- First, peel off the protective film from both sides of the PVC sheet. Then, align F7 and the PVC board before attaching them together.

- Entfernen Sie zuerst die Schutzfolie von beiden Seiten der PVC-Platte. Richten Sie dann F7 und die PVC-Platte aus und kleben Sie sie zusammen.
- Tout d'abord, retirez le film protecteur des deux côtés du PVC, puis alignez la planche F7 avec le PVC et collez-les ensemble.
- Per prima cosa, rimuovi la pellicola protettiva da entrambi i lati del foglio in PVC. Poi allinea F7 con la tavola in PVC e fissali insieme.

- Primero, retira la película protectora de ambos lados de la lámina de PVC. Luego, alinea F7 con la lámina de PVC antes de fijarlas juntas.

- Najpierw zdejmij folię ochronną z obu stron płyty PCV. Następnie wyrównaj literę K z płytą PCV przed ich połączeniem.

STEP 59

STEP58





STEP57




STEP 60


STEP59



- Raddrizza delicatamente i fili mentre li tiri, disponendoli correttamente prima di assemblare J7. Infine, installa il porta batteria e posizionalo sul retro del diorama del libro come mostrato nell'immagine.
- Endereza cuidadosamente los cables mientras los estiras suavemente. Organízalos correctamente antes de ensamblar J7. Finalmente, instala el soporte de la batería y colócalo en la parte posterior del diorama del libro, como se muestra en la imagen.
- Ostrożnie wyprostuj przewody, ciągnąc je delikatnie. Ułóż je prawidłowo przed złożeniem J7. Na koniec zamontuj uchwyt baterii i umieść go z tyłu wewnątrz książki, jak pokazano na rysunku.




- Carefully straighten the wires while pulling them gently. Arrange them properly before assembling J7. Finally, install the battery holder and place it on the back of the book nook as shown in the picture.
- Ziehen Sie die Drähte vorsichtig gerade und ordnen Sie sie währenddessen an. Setzen Sie dann J7 zusammen. Schließlich installieren Sie den Batteriehalter und befestigen ihn auf der Rückseite des Buch-Nooks, wie auf dem Bild gezeigt.
- Attention : Tirez doucement les fils pour qu'ils soient bien droits, organisez-les tout en assemblant le J7, puis installez le boîtier à piles et placez-le à l'arrière du book nook comme indiqué.




- Straighten the lamp wire gently, keeping it organized while straightening. Then, secure it with tape.
- Richten Sie den Lampendraht vorsichtig gerade, ordnen Sie ihn dabei ordentlich an und fixieren Sie ihn mit Klebeband.
- Prenez soin de redresser doucement le fil de la lampe, en le rangeant correctement, puis fixez-le avec du ruban adhésif.
- Raddrizza con cura il filo della lampada, sistemalo ordinatamente mentre lo stendi e fissalo con del nastro adesivo.
- Endereza el cable de la lámpara con cuidado, manteniéndolo organizado mientras lo enderezas. Luego, fíjalo con cinta adhesiva.
- Delikatnie wyprostuj przewód lampy, utrzymując go w porządku podczas prostowania. Następnie zabezpiecz go taśmą.

STEP 61



STEP 62

- Remove the protective film from both sides of the dustproof sheet and insert it as shown in the image.
- Entfernen Sie die Schutzfolie von beiden Seiten der Staubschutzplatte und setzen Sie sie wie im Bild gezeigt ein.
- Retirez le film protecteur des deux côtés de la feuille anti-poussière et insérez-la comme montré sur l' image.




- Put 2 AAA batteries into the battery box, press the touch panel to turn on the light.
- Fertig! Legen Sie 2 x 7 Batterien in das Batteriefach und drücken Sie auf das Touchpanel, um das Licht einzuschalten.
- C'est fait ! Mettez 2 piles de 7 dans le compartiment à piles et appuyez sur le panneau tactile pour allumer la lumière.
- Fatto! Inserire 2 batterie da 7 nel vano batterie e premere il pannello a sfioramento per accendere la luce.
- Listo Coloca 2 pilas x 7 en el compartimento de las pilas y pulsa el panel táctil para encender la luz.
- Włóż 2 baterie AAA do pojemnika na baterie, naciśnij panel dotykowy, aby włączyć światło.



Count Cat's Study



Memories Music Bookshop



Owl Bookstore



Bookshop Memories



The Gate of Wonderland



The Grace of Forest

