

M2423

Peta's Kitchen



M2423 Bedienungsanleitung

MONTAGEANLEITUNG

Tipps zum Zusammenbauen von Holz



Finden Sie die entsprechende Blocknummer, verwenden Sie ein Messer am Verbindungspunkt, drücken Sie sanft und Sie können das Holz entfernen.



Verwenden Sie ein Messer, um die rauen Kanten zu glätten.



Verwenden Sie ein Messer, um die rauen Kanten zu glätten.

Testen der LED-Funktion


Stellen Sie sicher, dass Sie die LED-Lichter testen, bevor Sie die Beleuchtung einrichten. Beachten Sie, dass der weiße Draht der LED mit dem negativen Anschluss und der graue Draht mit dem positiven Anschluss verbunden werden sollte, wie in der folgenden Abbildung für den Funktionstest gezeigt.

1



Schließen Sie den LED-Draht nicht direkt an die Batterie zelle an.

2




Verwenden Sie den mitgelieferten Batteriefach und achten Sie auf die richtige Polarität.


So setzen Sie den Batteriefach zusammen




1. Benötigte Materialien und Werkzeuge: Batteriefach, LED-Lampe, Klebeband, Schraubendreher und 2 AAA-Batterien (nicht enthalten).




2. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um den Deckel des Batteriefachs zu entfernen.




3. Setzen Sie die Batterie ein und achten Sie auf die Polarität.



4. Verbinden Sie den roten Draht mit dem grauen Draht. Verbinden Sie den schwarzen Draht mit dem weißen Draht.



5. Decken Sie den freiliegenden Draht mit Klebeband ab.



6. Setzen Sie den Deckel auf die Box und sichern Sie ihn mit einem Schraubendreher.

Symbolbeschreibung verwendet



Achten Sie beim Installieren auf die Richtung; befestigen Sie Material B an Material A.



Falten Sie entlang der gestrichelten Linie in der Mitte.



Falten Sie die doppelte Kante entlang der gestrichelten Linie zur Mitte.



Falten Sie die vier Seiten zur Mitte.



Achten Sie auf die Richtung, wenn Sie Material A auf Material B installieren.



Kombinieren Sie die Teile gemäß 1, 2, 3 und so weiter.

Wie man Kleber verwendet

1. Nach dem Auftragen des Klebers lassen Sie ihn einige Sekunden trocknen, bevor Sie ihn anbringen.
2. Sichern Sie es vorsichtig mit Ihren Händen und lassen Sie es dann zum Trocknen beiseite.

Arten von Klebstoff

Weißer Latex: Wird zum Kleben von weichen Materialien wie Holz und Papier verwendet.
Alkoholkleber: Wird zum Verkleben von harten Materialien wie Stoff, Kunststoff, Perlen, Draht, Staubschutz und mehr verwendet.





Tipps: Beim Auftragen des bedruckten Papiers auf die Oberfläche können Sie eine alte Bankkarte oder Telefonkarte verwenden, um es nach dem Auftragen des Klebers auf die Holzplatte gleichmäßig zu glätten. Drücken Sie dann das bedruckte Papier nach unten, um Luftblasen zu entfernen.

M2423 Materialliste

Einheit: Stück

(1/2)

◀ Sie können es entlang dieser Linie reißen, um die Verwendung zu erleichtern.

Tasche A	 A01 MDF (Farbe) 19x18,5x0,25 cm (1 Stück)	 A02 PVC (Transparent) 7x7 cm (1 Stück)	 A03 Druckpapier 14*14cm (3 Blätter)	 A04 Bedienungsanleitung			
Tasche B	 Brett B (Farbe) 30x20x0,25 cm (1 Stück)		Tasche C	 Brett C (Farbe) 30x20x0,25 cm (1 Stück)		Tasche D	 Brett D (Farbe) 30x20x0,25 cm (1 Stück)
Tasche E	 E01 Fleece (Weiß) 10x1,5cm (1 Stück)	 E02 Schnur (Weiß) 5,5 cm (1 Stück)	 E03 Spitzenstoff (Weiß) 7,5x7cm (1 Stück)	 E04 Papierseil (Beige) 30 cm (3 Stäbe)	 E05 Gras (Grün) (1 Baum)	 E06 Kunststoffperle (transparent) 1,8x1,8x0,7 cm (2 Stück)	 E07 Kunststoffperle (Weiß) 0,6x0,6 cm (3 Stück)
 E08 Folie (transparent) 0,8x0,5 cm (5 Stück)	 E09 Kunststoffperle (transparent) 1x0,7cm (3 Stück)	 E10 Kunststoffperle (rot) (6 Stück)	 E11 Kunststoffperle (orange) (1 Stück)	 E12 Kunststoffperle (transparent) 0,8x0,8x0,6 cm (1 Stück)		Tasche F	 F01 Eisendraht (silber) 20x0,1 cm (1 Streifen)
 F02 Eisen Draht (Grün) 10x0,1cm (1 Streifen)	 F03 Eisendraht (gold) 15x0,1cm (1 Streifen)	 F04 Eisenperlen (silber) 0,8x0,8cm (1 Stück)	 F05 Eisenperlen (silber) 1x1x1,5 cm (1 Stück)	 F06 Eisenperlen (silber) 1x1x0,9 cm (1 Stück)	 F07 Eisenperlen (silber) 0,6x0,6x0,4 cm (1 Stück)	 F08 Eisenperlen (silber) 0,7x0,7x0,4 cm (1 Stück)	 F09 Wasserhahn (silber) 1,5 cm (1 Stück)
 F10 Kaffeetasse (Weiß) (1 Stück)	 F11 Schubladengriff (Gold) (5 Stück)	 F12 große Palette (Gold) 1,3x1,3 cm (1 Stück)	 F13 kleine Schale (gold) 0,6x0,6x0,15 cm (1 Stück)	 F14 Gabel (Gold) (1 Stück)	 F15 Tasten (gold) 0,95x0,95x0,35 cm (3 Stück)	 F16 Kunststoffperle (gold) 0,3x0,3cm (2 Stück)	 F17 Eisenperlen (silber) 0,8x0,8x1,4 cm (1 Stück)

◀ Sie können es entlang dieser Linie reißen, um die Verwendung zu erleichtern.

M2423 Materialliste

Einheit: Stück

(2/2)

Tasche G



G01 LED-Lampe
(warmweiß)
50 cm (2 Stück)




G02 AAA-Batteriefach
(schwarz)
(1 Stück)





G03 Matte
(schwarz)
(1 Stück)



G04 Klebeband
(Weiß)
(2 Blätter)



Upgrade-Version
(Zubehör muss separat erworben werden)



4

A01

C07(Rückseite)

C30

1

F03

1 cm

2

F03

Biegen Sie wie abgebildet.

8



A03-29

Muss 2 vervollständigen

2



Г03

Biegen Sie wie abgebildet.


8



D33

C16

Regale



B12 B13 B13 B14

A03-29 A03-29



3

B14

B12

4

A03-29



Falten Sie entlang der gestrichelten Linie, um diese Form zu erstellen.

Schrank

4 C16



D33

10



F01

Nach unten biegen.

5

A03-29

A photograph of a brown cardboard box, labeled A03-29, with red arrows indicating the top and bottom edges. The box is rectangular with a slightly irregular shape, possibly due to wear or the way it was packed. It has a light-colored label on the top surface with some text and a logo. The box is shown from a slightly elevated angle, casting a shadow on the surface below it.

A collection of 11 wooden building blocks. The blocks include a large rectangular block (D33), two identical horizontal rectangular blocks (C20), a circular block with four holes (D11), and several other rectangular blocks of different sizes and shapes (C16, C18). The blocks are arranged in a grid-like fashion.

5



C2

11



F01



2

B13

6






A rectangular block of brown soap with a white label on top. The label has the text "Santal de Indes" and "Santal de Indes" in a stylized font. A red arrow points to the right side of the block.




12















F01


Biegen Sie das Stück in die gezeigte Form.

13  F01 D33 Befolgen Sie die oben beschriebene Methode, um fünf Teile zu vervollständigen.	14  A03-10 Falten Sie entlang der gestrichelten Linie, um diese Form zu erstellen.	15  A03-10	16  A03-10	17  Falten Sie zur Mitte.	18  Klappen Sie es nach unten.	
19  A03-10 Vervollständigen Sie 3 Teile.	20  A03-28 Falten Sie es in diese Form.	21 	22 	23  A03-28 Frontplatte	24  D34 D35	
25 	26  A03-28 A03-10 D34 D11 D02	27  E02 D33	Gewürzregal  C04 C15 D29 A03-32 A03-9 E09 F15		1  D29 C04	
2  C04	3  F15 E09	4  A03-32 E09	5  E09 Muss 3 vervollständigen.	6  A03-9 Aufrollen und kleben.	7  A03-9 Oben einfügen.	
8  A03-9 Muss 3 vervollständigen.	9  E09 A03-9 C15	10  B12 C04 C15 B01	Kronleuchter  E08 E07 E06 G01			1  E06 G01 Führen Sie G01 durch E06.




















Konsole















Herd

	1 	2 	3 	4 
5 	6 	7  Biegen Sie wie gezeigt.	8 	9 
11  Biegen Sie wie gezeigt.	12 	13 	Kaffeemaschine 	1  Trennen Sie die B20-Teile in der Mitte und verbinden Sie sie miteinander.
2 	3 	4 	5 	6 
Milch Brotmaschine 	1 	2 	3 	4  Vorderanzeige

5  A03-27 Falten Sie entlang der gestrichelten Linie, um diese Form zu erstellen.	6 	7  Falten und kleben Sie entlang der gestrichelten Linie.	8  A03-27 Muss 2 vervollständigen	Gemüsekorb 	
1  A03-3	2 	3 	4  A03-3 E04 Einschließen und sichern.	5  A03-3	6  A03-33
7  E05 (1) (2) (3)	8  (1) (2)	9  A03-34 E04 A03-8 Befolgen Sie die oben beschriebene Methode.	10  D30	11  D31 (3)	
Brotbeutel  D20 A03-7	1  A03-7 Falten Sie entlang der gestrichelten Linie, um diese Form zu erstellen.	2 	1  A01	2  A03-10 B15 D14 D22 F12 A01 C02	
3 	4  A03-7 Vorderanzeige	5  D20 A03-7			



Essstisch und Stühle



13

A03-1

Klappen Sie dieses Stück aus.

14

A03-1 A03-2

Vervollständigen Sie 4 Blumen.

15

F02

2cm

Einsetzen von Kleber

16

A03-1

A03-2

E12

17

E05

(5)

18

(5)

E12

19

D13(Rückseite)

D23(Rückseite)

20

D12(dos)

21

D13

22

D07

23

D07

Vorderanzeige

24

E03

25

E12

A03-27

D09

F17

A03-5

4

26

B18

D36

27

B17

28

D36

Vorderanzeige

29

D36

Muss 2 vervollständigen.

1

A03-4

Falten Sie diese Form entlang der gestrichelten Linie.

2

A03-4

3

D31

A03-4

4

F01

F01: 1,5cm

5

F01


C03

6

F01

C03

12



3



Richten Sie die Richtung der festen Lichtlinie aus.

Batteriefachinstallation

Haftungsausschluss :
Dieses Kabel kann nicht mit der Ausgangsbuchse verbunden werden.

- Überprüfen Sie die LED Lichter vor der Benutzung.
- Kann mit zwei AAA-Batterien betrieben werden.
- Die positiven und negativen Anschlüsse der Batterie sind ausgerichtet, und die Batterie ist installiert.
- Nicht wiederaufladbare Batterien sollten nicht gemischt werden.
- Wiederaufladbare Batterien sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Entfernen Sie die wiederaufladbaren Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie es aufladen.
- Mischen Sie keine verschiedenen Batterietypen oder alte und neue Batterien.
- Batterien sollten mit der richtigen Ausrichtung eingesetzt werden.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien aus dem Spielzeug.
- Die Stromanschlussklemme darf nicht kurzgeschlossen werden.

1




Schneiden Sie alle Drähte auf die gleiche Länge.

2




Entfernen Sie 1 cm Isolierung von den Enden aller Drähte.

3



Verbinden Sie die Lichtdrähte der gleichen Farbe miteinander.

4



Verbinden Sie den schwarzen Draht von der Batteriekiste mit dem weißen LED-Lichtdraht und verbinden Sie den roten Draht von der Batteriekiste mit dem grauen LED-Lichtdraht.

5



Wickeln Sie die freiliegenden Drähte mit G04 ein.

6



Verstecken Sie das Batteriefach.

7



Schalten Sie schließlich den Schalter ein, um das LED-Licht zu beleuchten.

8

Lichteffect



Installation des Staubschutzes


Staubschutz (Upgrade-Version-Zubehör muss separat erworben werden)



Z01 Plexiglas
(transparent)
1918,50,18 cm
(1 Stück)




Z02 Plexiglas
(transparent)
1918,50,18 cm
(2 Stück)




Z03 Plexiglas
(transparent)
1818,50,18 cm
(2 Stück)

1



Befestigen Sie Z01 und Z02 an Z03.

2



Befestigen Sie fünf Teile der Plexiglas-Staubabdeckung wie abgebildet.

3

Reißen Sie eine Seite des Kraftpapiers ab und lassen Sie die andere Seite intakt.



Entfernen Sie das Plexiglas und ziehen Sie das Kraftpapier mit dem Text von jedem Stück Plexiglas ab.

4



Die gerissene Seite des Kraftpapiers sollte nach innen zeigen, während die ungerissene Seite nach außen zeigen sollte.

5




Verwenden Sie G04, um das Acrylgelenk zu sichern, oder Sie können es durch durchsichtiges Klebeband ersetzen.

6



Jedes Gelenk zwischen den Acrylplatten muss mit G04 gesichert werden, um zu verhindern, dass die Platten herunterfallen.

7



Tragen Sie Kleber auf die Glasverbindung auf und kratzen Sie vorsichtig, um sicherzustellen, dass er eindringt. Die rote Linie zeigt die Verbindung an.

8



Die Verbindung der beiden Plexiglasstücke sollte mit G04 gesichert werden, um zu verhindern, dass das Plexiglas herunterfällt.

9




Tragen Sie Kleber auf den Bereich auf, in dem die beiden Glasstücke aufeinandertreffen, und kratzen Sie vorsichtig, um sicherzustellen, dass der Kleber in die Fuge eindringt (die rote Linie zeigt die Acrylfuge an).

10




Die Verbindung der beiden Plexiglasstücke sollte mit G04 gesichert werden, um zu verhindern, dass das Plexiglas herunterfällt.

11



Tragen Sie Kleber auf den Bereich auf, in dem die beiden Glasstücke aufeinandertreffen, und kratzen Sie vorsichtig, um sicherzustellen, dass der Kleber in die Fuge eindringt (die rote Linie zeigt die Acrylfuge an).

12



Lassen Sie es 1 Stunde lang stehen. Nachdem der Kleber getrocknet ist, entfernen Sie die Schicht aus Kraftpapier von der Außenseite des Plexiglasses.

13

Mit einem Kapuzen-Effekt



Nach dem Zusammenbau bitte die Anleitung aufbewahren