


DIY WOODEN BOOK NOOK-RK02

Nebula Common Room



Ages 14+

Safety Warning

- To keep safe, please read this manual before you start.
- This product is suitable for individuals over 14 years old. children must assemble under the guidance of their parents.
- Any unauthorized alteration or modification of this product will damage your rights and interests related to this product.

Attention

- Pieces are fragile! Please carefully remove each piece from the board. Any bumps at the breaking point can be filed down with the file rod provided.
- Do not detach all the parts at one time, to prevent confusion. Glue needs be used at certain points. After the glue is pasted, leave the product untouched for two hours to ensure a firm paste. To save time, you can do the pasting step first and then assemble the rest of the plugins.
- The tightness of the connector is determined by the processing technology and the temperature and humidity of the environment. If the splicing part is too tight to be installed, You can polish it with a file before assembling it; If the installation is too loose, you can use glue to fix it after assembly.
- Children need to be accompanied by adults when assembling.
- Please keep this manual for future reference.

Maintenance

- Do not place the product near heat or in water. And use a clean soft cloth to clean the product.
- Do not use chemical cleaners to clean the product, such as window cleaners, sprays, solvents, alcohol, ammonia, abrasive and so on.

Sicherheitswarnung

- Um Ihre Sicherheit beim Unterhaltungsspiel zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Anweisungen vor dem Zusammenbau.
- Dieses Produkt ist für Personen ab 14 Jahren geeignet. Kinder müssen unter elterlicher Aufsicht zusammenbauen.
- Eine unbefugte Änderung oder Modifikation dieses Produkts beeinträchtigt Ihre Rechte in Bezug darauf.

Achtung

- Vorsicht beim Entfernen der Teile vom Brett, um ein Brechen der Teile zu verhindern. Bruchstellen können mit einem Schleifstab abgeschliffen werden.
- Entfernen Sie nicht alle Holzteile gleichzeitig vom Brett.
Das Produkt muss mit ungiftigem, umweltfreundlichem Kleber montiert werden. Nach dem Kleben muss es 2 Stunden ruhen, um eine maximale Festigkeit zu erreichen. Bewegen Sie es nach dem Kleben nicht, da sonst die Arbeit umsonst wäre. Es wird empfohlen, zuerst die Klebeteile zu montieren und dann andere Steckverbinder zu montieren, um Wartezeit zu sparen.
- Die Festigkeit der Steckverbindungen dieses Produkts hängt von der Verarbeitung, der Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Umgebung ab. Wenn die Steckverbindungen zu fest sind, müssen sie vor dem Zusammenbau mit einer Nagelfeile abgeschliffen werden. Wenn sie zu locker sind, muss nach dem Zusammenbau Kleber zur Fixierung verwendet werden.

- Kinder müssen beim Zusammenbau von Erwachsenen begleitet werden.
- Die Anleitung enthält wichtige Informationen, bitte behalten Sie sie bei.



Wartung und Pflege

- Bitte halten Sie dieses Produkt fern von Wärmequellen und tauchen Sie es nicht ins Wasser. Verwenden Sie zum Reinigen dieses Produkts einen sauberen, weichen Lappen.
- Verwenden Sie keine Glasreiniger, Sprays, Lösungsmittel, Alkohol, Ammoniak, Schleifmittel oder andere chemische Reinigungsmittel zur Reinigung des Produkts.



Avertissement de sécurité

- Pour garantir votre sécurité lors de l'assemblage, veuillez lire attentivement les instructions avant de commencer.
- Ce produit est destiné aux personnes de plus de 14 ans. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte pour l'assemblage.
- Toute modification ou altération du produit sans autorisation peut entraîner une perte de garantie et de droits sur le produit.



Notes et précautions

- Retirez soigneusement les accessoires des plaques pour éviter de casser les pièces. Si nécessaire, utilisez une lime ou du papier de verre pour lisser les points de rupture.
- Ne retirez pas toutes les pièces en bois en une seule fois afin d'éviter les pertes ou confusions.
- Utilisez une colle écologique non toxique pour l'assemblage. Après application, laissez sécher pendant au moins 2 heures afin d'assurer une fixation optimale.
- Une fois la colle appliquée, évitez de déplacer les pièces avant qu'elles ne soient bien fixées.
- Il est recommandé de coller les pièces en premier avant d'assembler d'autres connecteurs afin de réduire le temps d'attente.
- L'ajustement des pièces peut varier en fonction des conditions de fabrication, de la température et de l'humidité ambiante :
 1. Si les pièces sont trop serrées, poncez légèrement les bords avec une lime avant l'assemblage.
 2. Si elles sont trop lâches, ajoutez un peu de colle après l'assemblage pour renforcer la fixation.
- Les enfants doivent être sous la supervision d'un adulte lors du montage.
- Les instructions contiennent des informations essentielles. Veuillez les conserver pour référence future.



Entretien et précautions d'usage

- Ne placez pas ce produit à proximité d'une source de chaleur ou dans un environnement humide.
- Nettoyez avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs tels que les nettoyeurs pour vitres, sprays, solvants, alcool, ammoniac ou abrasifs, qui pourraient endommager le produit.



Avvertimento sulla sicurezza

- Per garantire la vostra sicurezza durante lo spettacolo, leggete le istruzioni prima della confezione.

- Il prodotto è adatto alle persone di età superiore ai 14 anni e deve essere assemblato dai bambini sotto la guida dei genitori.
- La modifica e la modifica del prodotto, se non autorizzata, pregiudicano i diritti e gli interessi dei consumatori nei confronti del prodotto.

osservazioni

- Togliere gli accessori dalla lamiera con cura, per evitare la rottura del pezzo. Le rotture possono essere levigate con bastoncini.
- Non rimuovere completamente le parti di legno. I prodotti devono essere assemblati con colla ecologica non tossica. La colla deve essere montata per due ore al massimo dopo la incollatura.
- Se la lunghezza della catena è determinata dalla temperatura e dall'umidità ambiente, il punto di connessione, se è dotato di una linea di comando, deve: In caso di montaggio, il montaggio deve essere effettuato con colla.
- I bambini devono essere accompagnati da un adulto durante il loro montaggio.
- I foglietti illustrativi contengono informazioni importanti che vanno tenute presenti.

Manutenzione e riparazione

- Non portare questo prodotto in prossimità di una fonte di calore o immergersi in acqua. E pulisce il prodotto con un tessuto pulito e soffice.
- Si prega di non usare per la pulizia dei prodotti detergenti chimici quali lucidi, spray, solventi, alcole, ammoniaca e abrasivi.

Advertencia de seguridad

- Para su seguridad durante el entretenimiento, lea las instrucciones antes de montar.
- Este producto es adecuado para personas mayores de 14 años.
- Los niños deben ensamblarlo bajo la guía de sus padres.
- Cambiar y modificar el producto sin autorización dañará sus derechos e intereses en relación con el producto.

precauciones

- Retire cuidadosamente los accesorios de la placa para evitar que las piezas se rompan. El punto de ruptura se puede suavizar con una barra mate.
- No retire todas las partes de la tabla a la vez. El producto debe ensamblarse con pegamento respetuoso del medio ambiente no tóxico. Después de pegamento y pegamento, debe dejar 2 horas para lograr el curado más fuerte. Después de pegamento, no se mueva libremente o se descarte. Se recomienda hacer las piezas adhesivas primero antes de montar otros conectores para ahorrar tiempo de espera.
- El grado de tensión del conector de este producto es determinado por la tecnología de procesamiento, la temperatura y la humedad del ambiente, las piezas de inserción si se instalan demasiado apretadas, se necesita una lima de uñas para pulir las piezas de interfaz y ensamblarlas; Si la instalación es demasiado suelta, entonces debe agregar pegamento después de la assembly para arreglar.
- Los niños deben estar acompañados por un adulto durante el montaje.
- Las instrucciones contienen información importante. Por favor, guárdelo.



Mantenimiento y cuidado

- No coloque este producto cerca de una fuente de calor ni sumerja en agua. Y limpie este producto con un paño limpio y suave.
- No utilice limpiadores químicos como limpiadores de ventanas, aerosoles, disolventes, alcohol, amoníaco, abrasivos para limpiar el producto.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Dla własnego bezpieczeństwa podczas rozrywki prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed montażem.
- Ten produkt jest odpowiedni dla osób powyżej 14 roku życia i musi być montowany pod nadzorem rodzica.
- Nieautoryzowane zmiany i modyfikacje tego produktu zaszkodzą Twoim prawom i interesom w odniesieniu do tego produktu.



Środki ostrożności

- Ostrożnie zdejmij złączkę z płyty, aby zapobiec pęknięciu części. Powstałe uszkodzenia można wygładzić za pomocą drobnego pilnika
- Nie należy wyciskać wszystkich części z płyty w tym samym czasie. Produkt należy zmontować z użyciem niskotoksycznego i przyjaznego dla środowiska kleju. Najsilniejsze utwardzenie uzyskuje się po dwóch godzinach. Zaleca się najpierw wklejenie części i kolejno montaż dużych elementów konstrukcji.
- Z uwagi na materiał wykonania produktu (drewno), przyleganie do siebie poszczególnych części zależy od technologii przetwarzania, wilgotności otoczenia. Jeżeli dana część jest zbyt ciasno spasowana z otworem, należy ją lekko lekko przepolerować pilnikiem. Jeżeli otwór jest zbyt duży do części należy użyć kleju.
- Podczas montażu dzieciom musi towarzyszyć osoba dorosła
- Zachowaj instrukcję aby uzyskać ważne informacje






Konserwacja i utrzymanie

- Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie zanurzaj w wodzie. I wyczyść ten produkt czystą, miękką szmatką
- Do czyszczenia produktu nie używaj chemicznych środków czyszczących, takich jak środki do czyszczenia okien, aerozole, rozpuszczalniki, alkohol, amoniak, materiały ściernie itp.

- Notes: Thank you for purchasing product from our store. If you get the package and find parts missing or damaged, you can contact the customer service of the store you purchased from, or contact the following after-sales email address: booknook.aftersales@hotmail.com (Remember to provide your order number, the name of the store you purchased from and a screenshot of your order.)
- Ave: vielen dank, dass sie die produkte im laden gekauft haben. Wenn sie einen bezug zu einem paket haben und teilverlust Oder falsch erkennen, können sie mit dem in ihrem laden gekauften kundenbedient werden Oder sich an das postfach wenden: marken nook.aftersalesverbunden. (schreiben sie einen handelsnamen für ihre bestellung, den namen der verkauften geschäfte und die zeitschriftenrouten ein.)


- Attention: merci d' avoir acheté des produits dans notre boutique. Si vous recevez le colis et que vous trouvez des pièces manquantes ou endommagées, vous pouvez contacter le service clientèle du magasin où vous avez acheté ou contacter cet e-mail après-vente :booknook.aftersales@hotmail.com(n' oubliez pas de fournir le code de votre commande, le nom du magasin où vous avez acheté et la capture d' écran de la commande.)
- Nota: grazie per aver acquistato il prodotto nel vostro negozio. Se ricevete il pacco, scoprite la mancanza o il danno di un pezzo, contattate il vostro negozio o contattate questa mailbox dopo la vendita: booknoor.aftersales@hotmail. Com (ricordate di indicare il codice di ordinazione, il nome del negozio che comprate e lo screen screen dell' ordinazione).
- Nota:Gracias por comprar productos en nuestra tienda. Si recibe el paquete y encuentra que las piezas faltan o están dañadas, puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de la tienda que compró o ponerse en contacto con este buzón postventa:booknook.aftersales@hotmail.com (Recuerde proporcionar su código de pedido, el nombre de la tienda que compró y la captura de pantalla del pedido).
- Uwaga: Dziękujemy za zakup produktów w naszym sklepie. Jeśli po otrzymaniu przesyłki stwierdzisz, że brakuje części lub są one uszkodzone, możesz skontaktować się z obsługą klienta sklepu, w którym dokonałeś zakupu lub skontaktować się z obsługą posprzedażową pod adresem e-mail: booknook.aftersales@hotmail.com (pamiętaj o podaniu kodu zamówienia, nazwy sklepu, w którym dokonałeś zakupu oraz zrzutu ekranu zamówienia).

● Accessories/Vêtements et accessoires/accessori/accesorios/armatura

 ● LED Light ● Pour les lampes à LED ● Las luces LED ● Światła LED	 ● Touch line ● Touch-Leitung ● Toucher la ligne ● Linee di contatto ● Toque la línea ● Dotknij linii	 ● Battery box ● Batteriegehäuse ● Boîte de batterie ● Scatola di batterie ● Caja de baterías ● Komora baterii	 ● Sticker ● Aufkleber ● La vignette ● adesivi ● pegatina ● Naklejki	 ● Frosted rod ● Mattstange ● Le bar givré ● Bastoncini da sabbia ● Barra mate ● Patyczki do szorowania
 ● Wax paper ● Wachspapier ● papier ciré ● Carta cerata ● Świel encerado ● Papier woskowany	 ● Paper ● Papier ● Carta ● Papel	 ● Large blue bead ● Große blaue Perle ● Grosse perle bleue ● Perlina blu grande ● Gran perla azul ● Duży niebieski koralik	 ● Clear bead ● Klare Perle ● Perle transparente ● Perlina trasparente ● Perla trasparente ● Przezroczysty koralik	 ● Yellow bead ● Gelbe Perle ● Perle jaune ● Perlina gialla ● Perla amarilla ● Żółty koralik
 ● Blue bead ● Blaue Perle ● Perle bleue ● Perlina blu ● Perla azul ● Niebieski koralik	 ● Dustproof sheet ● Staubschutzfolie ● Protection anti-poussière ● Foglio antipolvere ● Hoja a prueba de polvo ● Okładka przeciwkurzowa	 PVC		



● Wood Block List/Holzblockliste/Liste des plaques/Elenco delle piastre/Lista de placas/Lista płyt



D25

- This tool helps to take out small parts.
- Dieses Werkzeug hilft beim Herausnehmen von Kleinteilen.
- Cet outil aide à retirer les petites pièces.
- Questo strumento aiuta a estrarre piccole parti.
- Esta herramienta ayuda a sacar piezas pequeñas.
- To narzędzie pomaga wyjąć małe części

- Note: parts that are not easy to install can be polished with a file.
- Achtung: Schwer zu montierende Teile können mit einem Schleifstab bearbeitet werden.
- Remarque : les pièces difficiles à installer peuvent être polies avec une bâton de ponçage.
- Nota: le parti difficili da installare possono essere lucidate con uno stick di riempimento.
- Nota: las piezas que no son fáciles de instalar se pueden pulir con una varilla de relleno.
- Uwaga: części, które nie są łatwe w montażu, można wypolerować pilnikiem.

STEP 1

*Before assembling, please check the LED lights can work properly.

*Bitte überprüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob die LED-Lampe ordnungsgemäß funktioniert.

*Vérifiez si les lumières LED peuvent fonctionner correctement avant assemblage.

*Prima dell'assemblaggio verificare se le lampade a LED possono funzionare correttamente.

*Verifique si las luces LED pueden funcionar bien antes de montar.

*Przed montażem sprawdź, czy dioda LED działa prawidłowo.

Before assembly, please make sure to test if the light is working properly by following these few steps:

1. Connect the wire port of the LED light and the wire port of the touch sensor panel to the corresponding port of the battery compartment.
2. Insert two AAA batteries (the product does not come with batteries).
3. Tap the touch sensor panel, If the light does not work properly, please reconnect wire port and test again.

Wie im Bild gezeigt, überprüfen Sie bitte vor dem Zusammenbau, ob die Stromversorgungseinheit der LED-Lampe ordnungsgemäß funktioniert. Die Testmethode lautet wie folgt:

1. Schließen Sie die Drahtanschlüsse der LED-Lampe und des berührungsempfindlichen Bedienfelds an die entsprechenden Anschlüsse des Batteriekastens an;
2. Legen Sie zwei 7-Volt-Batterien ein (diese werden nicht mitgeliefert);
3. Berühren Sie das berührungsempfindliche Bedienfeld. Wenn die Lampe leuchtet, ist sie einsatzbereit; wenn nicht, schließen Sie die Verbindung der berührungsempfindlichen Leitung erneut an. Sollte das Licht immer noch nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice für einen Austausch.

Comme indiqué sur la photo, avant de commencer le montage, vérifiez sur batterie si l'alimentation de la lampe fonctionne correctement.

La méthode d'essai est la suivante:

1. Connectez le port de fil de la lampe LED et le port de fil de la carte à induction tactile au port correspondant de la boîte de batterie;
2. Insérez deux batteries # 7 (ce produit ne vient pas avec la batterie);
3. Touchez le panneau à induction tactile. La lumière est allumée, prête à être utilisée; Si la lumière ne s'allume pas, veuillez reconnecter le port du câble de contrôle de contact. Si cela ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter le service à la clientèle pour le remplacement.

Come mostrato nell'immagine, prima di iniziare l'assemblaggio, si prega di utilizzare le batterie per verificare se l'unità di alimentazione dell'apparecchio può funzionare correttamente. Il metodo di prova è il seguente:


1. Collegare la porta del filo della luce LED e la porta del filo della scheda del sensore tattile alla porta corrispondente della scatola delle batterie;
2. Inserire due batterie da 7 (questo prodotto non viene fornito con le batterie);
3. Toccare la scheda del sensore tattile. Se la luce è accesa, è possibile utilizzarla; se la luce non è accesa, ricollegare la porta del filo di controllo tattile; se ancora non funziona correttamente, contattare il servizio clienti per la sostituzione.

Como se muestra en la imagen, antes de comenzar el montaje, pruebe con baterías si la fuente de alimentación de la lámpara funciona correctamente. Método de prueba como sigue:


1. Conecte el puerto del cable de la luz LED y el puerto del panel de inducción táctil al puerto correspondiente de la caja de batería;
 2. Inserte dos baterías # 7 (este producto no viene con baterías);
 3. Toque el tablero de detección táctil. La luz está encendida, listo para usar;
- Si la luz no se enciende, vuelva a conectar el puerto del cable de control de contacto. Si todavía no funciona correctamente, comuníquese con servicio al cliente para reemplazarlo.

Jak pokazano na rysunku, przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że zasilacz oświetlenia będzie prawidłowo współpracować z akumulatorem. W tym celu należy:

1. Podłączyć port przewodu oświetlenia LED oraz port przewodu czujnika dotykowego, do odpowiedniego portu pojemnika na baterię
2. Włożyć 2 szt baterii nr 7 (nie są załączone do zestawu)
3. Dotknąć panelu dotykowego - jeżeli światło zaświeci się, zostało ono prawidłowo podłączone. Jeżeli oświetlenie nie świeci się, należy ponownie połączyć porty. W przypadku w którym oświetlenie nadal nie będzie działało należy dokonać jego wymiany




STEP 2




STEP 3

STEP 2



STEP 4

- Paper-3
- Papier-3
- Carta-3
- Papel-3



STEP 5

- Peel off the adhesive backing to paste.
- Zum Aufkleben die Klebefolie abziehen.
- Retirez le support adhésif pour coller.
- Staccare la pellicola adesiva per incollare.
- Quitar el adhesivo para pegar.
- Odklej warstwę klejącą, aby przykleić.

- Paper-1
- Papier-1
- Carta-1
- Papel-1



H3



- Book
- Buch
- Livre
- Libro
- Książka

X7

STEP 6

- Paper-4
- Papier-4
- Carta-4
- Papel-4




- Origami Book
- Origami-Buch
- Livre d'origami
- Libro origami
- Libro de origami
- Książka origami

X3

- Fold the book like this.
- Falten Sie das Buch so.
- Pliez le livre comme ceci.
- Piega il libro in questo modo.
- Dobla el libro de esta manera.
- Złóż książkę w sposób pokazany na obrazku.


STEP 7




STEP 8




STEP 9




STEP 10



STEP 11




STEP 12




- Please note the direction of F26
- Bitte beachten Sie die Richtung von F26
- Veuillez noter le sens de F26
- Si prega di notare la direzione di F26
- Tenga en cuenta la dirección de F26
- Proszę zwrócić uwagę na kierunek F26


STEP 13



STEP 14



STEP 15



- Short
- kurz
- Courte
- breve
- corta
- krótki

- Long
- Lang
- Longue
- Lungo
- Larga
- Długi

- *Bend the light wire as it is shown.
- *Biegen Sie den Lichtdraht wie gezeigt.
- *Pliez le fil léger comme montré.
- *Piegaire il filo della luce come mostrato.
- *Doble el cable de la luz como se muestra.
- *Zegnij przewód świetlny jak pokazano.

STEP 16

- Already installed
- Bereits installiert
- Déjà installé
- Già installato
- Ya instalado
- Już zamontowane.

40CM
35CM
20CM
20CM
15CM


G11

K14




*Bend the light wire as it is shown.
*Biegen Sie den Lichtdraht wie gezeigt.
*Pliez le fil léger comme montré.
*Piegate il filo della luce come mostrato.
*Doble el cable de la luz como se muestra.
*Zegnij przewód świetlny jak pokazano.


STEP 17




STEP 18




STEP 19




STEP 20



STEP 21




STEP 22



STEP 23


STEP 21



STEP 22



STEP 24




- Touch panel
- Le panneau tactile
- Tavola a contatto
- Panel táctil
- Panel dotykowy

STEP 25

STEP 23

STEP 24


D14




STEP 26

- Large blue bead
- Große blaue Perle
- Grosse perle bleue
- Perlina blu grande
- Gran perla azul
- Duży niebieski koralik
- Yellow bead
- Gelbe Perle
- Perle jaune
- Perlina gialla
- Perla amarilla
- Żółty koralik
- Clear bead
- Klare Perle
- Perle transparente
- Perlina trasparente
- Perla transparente
- Przezroczysty koralik
- Book x2
- Buch x2
- Livre x2
- Libro x2
- Książka x2


STEP 27



STEP 28




STEP 29



- Install the candle and turn it 90° clockwise
- Setzen Sie die Kerze ein und drehen Sie sie um 90° im Uhrzeigersinn
- Installez la bougie et faites-la tourner à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre
- Installa la candela e ruotala di 90° in senso orario
- Instala la vela y girala 90° en el sentido de las agujas del reloj
- Zamontuj świecę i obróć ją o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

STEP 30




- Paper-3
- Papier-3
- Carta-3
- Papel-3


- Fold the large newspaper in half
- Falten Sie die große Zeitung in der Mitte
- Pliez le grand journal en deux
- Piega a metà il giornale grande
- Dobra el periódico grande por la mitad
- Złóż dużą gazetę na pół.

STEP 31

- Origami Book
- Origami-Buch
- Livre d'origami
- Libro origami
- Libro de origami
- Książka origami




STEP 32



STEP 33



STEP 34




STEP 35

- Blue bead
- Blaue Perle
- Perle bleue
- Perlina blu
- Perla azul
- Niebieski koralik



STEP 36


- Paper-2
- Papier-2
- Carta-2
- Papel-2



STEP 37




STEP 38



STEP 39

- Note: First put E16 on the A plate, then E14 through E15, E16, E16, E15 in turn
- Hinweis: Legen Sie zuerst E16 auf die A-Platte, dann nacheinander E14 bis E15, E16, E16, E15
- Remarque : placez d'abord E16 sur la plaque A, puis E14 à E15, E16, E16, E15 à tour de rôle
- Nota: prima metti E16 sulla piastra A, poi E14 fino a E15, E16, E16, E15 a turno
- Nota: Primero coloque E16 en la placa A, luego E14 hasta E15, E16, E16, E15 sucesivamente.
- Uwaga: Najpierw umieść E16 na płytce A, następnie kolejno E14, E15, E16, E16, E15.




STEP 40

- Paste in the middle
- In die Mitte einfügen
- Collez au milieu
- Incolla al centro
- Pegar en el medio
- Wklej w srodek.




STEP 39


STEP 41



STEP 42




STEP 43



STEP 44

STEP 19




STEP 45

STEP 42

STEP 41

STEP 38


STEP 43



STEP 46


STEP 40

STEP 44





- Install STEP40 and STEP44 first, then install G10, pay attention to the direction of G10.
- Installieren Sie zuerst STEP40 und STEP44 und dann G10. Achten Sie auf die Richtung von G10.
- Installez d'abord STEP40 et STEP44, puis installez G10, faites attention au sens de G10.
- Installa prima STEP40 e STEP44, poi installa G10, presta attenzione alla direzione di G10.
- Install STEP40 and STEP44 first, then install G10, pay attention to the direction of G10.
- Najpierw zamontuj KROK40 i KROK44, a następnie G10, zwracając uwagę na odpowiedni kierunek G10.

STEP 47





STEP 46




- First place the touch sensor on the touch mark pattern. Paste it on the back of H1. Remove the protective film from both sides of the PVC, then stick the PVC plate centered on H1. Finally use G11 to fix the 35cm wire and the touch cable to the H1.
- Platzieren Sie zuerst den Berührungssensor auf dem Berührungsmarkierungsmuster. Kleben Sie ihn auf die Rückseite von H1. Entfernen Sie die Schutzfolie von beiden Seiten des PVC und kleben Sie dann die PVC-Platte mittig auf H1. Befestigen Sie abschließend mit G11 das 35 cm lange Kabel und das Berührungskabel am H1.
- Placez d'abord le capteur tactile sur le motif de marquage tactile. Collez-le au dos du H1. Retirez le film protecteur des deux côtés du PVC, puis collez la plaque PVC centrée sur le H1. Utilisez enfin G11 pour fixer le fil de 35 cm et le câble tactile au H1.
- Per prima cosa posiziona il sensore touch sul modello del segno touch. Incollalo sul retro dell'H1. Rimuovi la pellicola protettiva da entrambi i lati del PVC, quindi attacca la piastra in PVC centrata sull'H1. Infine usa G11 per fissare il filo da 35 cm e il cavo touch all'H1.
- Primero, coloque el sensor táctil en el patrón de marca táctil. Péguelo en la parte posterior del H1. Retire la película protectora de ambos lados del PVC y luego pegue la placa de PVC centrada en el H1. Finalmente, use G11 para fijar el cable de 35 cm y el cable táctil al H1.
- Najpierw umieść panel dotykowy w zaznaczonym miejscu. Przyklej go z tyłu H1. Usuń folię ochronną z obu stron PVC, a następnie przyklej płytkę PVC na środku H1. Na koniec użyj G11, aby przymocować 35-centymetrowy przewód i panel dotykowy do H1.

STEP 48

STEP 47





STEP 46



- Fix H1, gently straighten the 35cm light wire and touch sensor wire. Put the last lamp through the bottom of the table, and tidy up the excess light wire and fix it with adhesive tape as shown in the picture.
- Befestigen Sie H1, glätten Sie das 35 cm lange Lichtkabel und das Kabel des Berührungssensors vorsichtig. Führen Sie die letzte Lampe durch die Unterseite des Tisches, räumen Sie das überschüssige Lichtkabel auf und befestigen Sie es mit Klebeband, wie in der Abbildung gezeigt.
- Fixez H1, redressez doucement le fil de la lampe de 35 cm et le fil du capteur tactile. Placez la dernière lampe à travers le bas de la table, rangez l'excédent de son fil et fixez-le avec du ruban adhésif comme indiqué sur l'image.
- Fissare H1, raddrizzare delicatamente il cavo luminoso da 35 cm e il cavo del sensore tattile. Far passare l'ultima lampada attraverso la parte inferiore del tavolo, sistemare il cavo luminoso in eccesso e fissarlo con nastro adesivo come mostrato in figura.
- Fije H1, enderece suavemente el cable de luz de 35 cm y el cable del sensor táctil. Coloque la última lámpara a través de la parte inferior de la mesa, ordene el exceso de cable de luz y fíjelo con cinta adhesiva como se muestra en la imagen.
- Zamontuj lampę H1, delikatnie wyprostuj 35-centymetrowy przewód świetlny i przewód panelu dotykowego. Przełóż ostatnią lampę pod spodem stołu, uporządkuj nadmiar przewodu świetlnego i przymocuj go taśmą klejącą, jak pokazano na rysunku.


STEP 49

STEP 48




STEP 50


STEP 3




STEP 51




STEP 52




STEP 53




STEP 54




STEP 55




STEP 56




STEP 57




STEP 58




STEP 59




STEP 60




STEP 61




STEP 62




STEP 63



STEP 64




STEP 65




STEP 66

STEP 65

H28




STEP 67




STEP 68


- Please note the direction of G10
- Bitte beachten Sie die Richtung von G10
- Veuillez noter le sens de G10
- Si prega di notare la direzione di G10
- Tenga en cuenta la dirección de G10
- Proszę zwrócić uwagę na kierunek G10




STEP 69




STEP 70




STEP 71




STEP 72




STEP 73




STEP 74




STEP 75




STEP 77



STEP 78





STEP 79



STEP 80

*Peel off the protective film and insert the dustproof cover .
 *Schutzfolie abziehen und Staubschutzkappe einsetzen.
 *Décollez le film protecteur et insérez le couvercle anti-poussière.
 *Rimuovere la pellicola protettiva e inserire il coperchio antipolvere.
 *Retire la película protectora e inserte la cubierta antipolvo.
 *Zdejmij folię ochronną i włóż przeciwpylową okładkę.



*Put 2 AAA batteries into the battery box, press the touch panel to turn on the light.
 *Legen Sie zwei 7-Volt-Batterien in den Batteriekasten ein und drücken Sie dann auf das Touchpanel, um das Licht einzuschalten.
 *C'est fait ! Mettez 2 piles de 7 dans le compartiment à piles et appuyez sur le panneau tactile pour allumer la lumière.
 *Fatto! Inserire 2 batterie da 7 nel vano batterie e premere il pannello a sfioramento per accendere la luce.
 *Listo. Coloca 2 pilas x 7 en el compartimento de las pilas y pulsa el panel táctil para encender la luz.
 *Gotowe! Włóż baterie 2 x 7 do komory baterii i naciśnij panel dotykowy, aby włączyć światło.



Bookshop Memories



ROSE DETECTIVE AGENCY



The Secret Rhythm



Magic pharmacist



Train Mystery Case



Darkness Common Room

